




<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
Spodní kryt 	LE 001-00025	Spodní kryt vysílače TC 100 MINI
Horní část vysílače 	BE 021-00088 BE 021-00089	Standartní horní část vysílače TC 100 MINI osazená ovládacími prvky
Horní deska vysílače 	Číslo výrobku	horní deska vysílače vyvrtaná a popsaná dle zákaznické specifikace
Klíčový vypínač 	LE 001-00001	Klíčový vypínač kompletní vč. klíče BE 022-00067 - klíč BT 055-00219 - utahovací rámeček BT 055-00223 - upevňovací set BT 055-00224 - klíčový spínač th-25 Ed 9001 BT 055-00225 - kontakt 1S
Klíč 	BE 022-00067	Náhradní klíč ED 00001
STOP tlačítko 	LE 001-00028	STOP tlačítko ø 16 mm s kontaktním blokem BT 055-00251 - STOP tlačítko BT 055-00252 - kontaktní blok

Náhradní díl	Objednací číslo	Popis
Otočný přepínač 	LE 001-00016	Otočný přepínač 1/1+2/2 s kontaktním blokem BT 055-00308 - otočný přepínač BT 055-00270 - kontaktní blok
Tlačítko kulaté 	LE 001-00015	tlačítko kulaté ø 16 mm s kontaktním blokem BT 055-00312 - kulaté tlačítko BT 055-00270 - kontaktní blok
Tlačítko čtvercové 	LE 001-00021	Tlačítko čtvercové kompletní BT 055-00179 - kulaté tlačítko MT 006-00193 - čtvercový chránič MT 006-00198 - těsnící kroužek
Joystick 	BT 052-00131	Kompletní joystick V20.1 s jednou osou a 2-0-2 stupňi
Joystick 	BT 052-00132	Kompletní joystick V20 s dvěma osami a 2-0-2 stupňi
Krytka joysticku 	BT 052-00107	Gumová krytka joysticku pro joysticky V14 a V20

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
HF-díl vysílače 	BE 001-02647 náhrada za starší verze BE 001-02381 a BE 001-02519	HF-díl vysílače TC 200 MINI včetně adaptérové desky (nejnovější verze)
Deska vysílače 	BE 001-02355	Digitální deska vysílače TC 100 MINI
Anténí deska 	BE 001-02019	Anténí deska pro vysílač TC 100 MINI s MCX zástrčkou
HF-díl přijímače 	Číslo výrobku	EAS-HF-díl přijímače
Propojovací kabel 	BT 079-00660	Propojovací kabel pro HF-díl
HF-díl přijímače 	BT 097-00283	HF-díl přijímače 70RX-S
Adapterová deska 	BT 901-02527	HM - adaptérová deska pro HF-díl 70RX-S

Náhradní díl**Objednací číslo****Popis****Deska přijímače AC****BE 001-02578****Digitální deska přijímače TC 100
se zdrojem a adapterovou deskou
U_{in}=230V AC, 115V AC
(novější verze)****Deska přijímače DC****BE 001-02417****Digitální deska přijímače TC 100
se zdrojem
U_{in}=9-18V DC****Deska přijímače DC****BE 001-02405****Digitální deska přijímače TC 100
se zdrojem
U_{in}=18-36V DC****Deska přijímače DC****BE 001-02406****Digitální deska přijímače TC 100
se zdrojem
U_{in}=36-72V DC**

Náhradní díl**Objednací číslo****Popis****Ohrádka****LE 001-00023****Ochranná ohrádka vysílače**

MT 006-00313 - ochranná ohrádka

MT 006-00213 - šrouby M5 x 75

MT 006-00251 - šrouby M5 x 90

Vrchní deska vysílače**HT 002-00321****Vrchní kovová deska vysílače
TC 100 Mini
ve standatrním provedení****Vrchní deska vysílače****Číslo výrobku****Vrchní kovová deska vysílače
TC 100 Mini
v provedení specifikovaným
zákazníkem****Bederní pás****MT 006-00295****Bederní pás na vysílač
TH-ZB/TG-M-002****Popruhy****BE 023-00093****Popruhy na vysílač
TH-ZB/TS-M-001****Anténa****BT 087-00034****Multiflexní anténa, 70 cm
TH-ZB/AN-07-MF-TNC**

Náhradní díl	Objednací číslo	Popis
Baterie 	BT 923-00075	NiCd baterie - 1,6 Ah TH-ZB/NC-16-001
Nabíječka 	BE 023-00065	Nabíječka zástrčková 230V 50Hz TH-ZB/LG-06-002
Aku-adaptér 	BE 023-00041	Aku- adaptér
Nabíječka PLG 	BE 023-00078	Nabíječka PLG s procesorem 230V AC TH-ZB/PLG-16-003
	BE 023-00079	Nabíječka PLG s procesorem 115V AC TH-ZB/PLG-16-004
Symboly 	HT 002-00197	Symboly pro označení směru magnetické TS-OS/40-1
Symboly 	HT 002-00315	Symboly pro označení směru nalepovací TS-OS/40-2