


















<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Spodní kryt</b> 	<b>BE 021-00051</b>	<b>Spodní kryt vysílače EC30/EC40</b>
<b>Horní část vysílače</b> 	<b>BE 021-00081</b>	<b>Standartní horní část vysílače TH/EC-40 osazená ovládacími prvky pro 3 pohony</b>
<b>Horní část vysílače</b> 	<b>BE 021-00082</b>	<b>Standartní horní část vysílače TH/EC-40 osazená ovládacími prvky pro 4 pohony</b>
<b>Horní deska vysílače</b> 	<b>Číslo výrobku</b>	<b>Horní deska vysílače vyvrtaná a popsaná dle zákaznické specifikace</b>
<b>Horní deska vysílače</b> 	<b>MT 009-00397</b>	<b>Horní deska vysílače nevyvrtaná bez popisu</b>







<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Klíčový vypínač</b> 	<b>LE 001-00001</b>	<b>Klíčový vypínač kompletní</b> BE 022-00067 - klíč BT 055-00219 - utahovací rámeček BT 055-00223 - upevňovací set BT 055-00224 - klíčový spínač th-25 Ed 9001 BT 055-00225 - kontakt 1S
<b>Klíč</b> 	<b>BE 022-00067</b>	<b>Náhradní klíč</b> ED 00001
<b>Stop tlačítko</b> 	<b>LE 001-00028</b>	<b>Stop tlačítko ø 16 mm s kontaktním blokem</b> BT 055-00251 - STOP tlačítko BT 055-00252 - kontaktní blok
<b>Stop tlačítko</b> 	<b>BT 055-00106</b>	<b>Stop tlačítko ø 22,5 mm</b>
<b>Tlačítko kulaté</b> 	<b>LE 001-00015</b>	<b>Tlačítko kulaté ø 16 mm s kontaktním blokem</b> BT 055-00312 - kulaté tlačítko BT 055-00270 - kontaktní blok
<b>Tlačítko čtvercové</b> 	<b>LE 001-00021</b>	<b>Tlačítko čtvercové kompletní</b> BT 055-00179 - hranaté tlačítko MT 006-00193 - čtvercový chránič MT 006-00198 - těsnící kroužek
<b>Tlačítko kulaté</b> 	<b>LE 001-00005</b>	<b>Tlačítko kulaté ø 22,5 mm</b> BT 055-00225 - kontakt BT 055-00226 - kulaté tlačítko BT 062-00047 - gumové tlačítko BT 055-00227 - víčko tlačítka

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Otočný přepínač</b> 	<b>LE 001-00011</b>	<b>Otočný přepínač T-R-T ø 22,5mm</b>  BT 055-00233 - otočný přepínač BT 055-00234 - kontakt
	<b>LE 001-00020</b>	<b>Otočný přepínač R-R-R ø 22,5mm</b>  BT 055-00236 - otočný přepínač BT 055-00234 - kontakt
	<b>LE 001-00012</b>	<b>Otočný přepínač R-R ø 22,5mm</b>  BT 055-00235 - otočný přepínač BT 055-00234 - kontakt
<b>Otočný přepínač</b> 	<b>BT 050-00021</b>	<b>Otočný přepínač 1-12 poloh</b>
<b>Přepínačová hlava</b> 	<b>BT 059-00033</b>	<b>Přepínačová hlava pro BT 050-00021</b>
<b>Otočný přepínač</b> 	<b>BT 055-00266</b>	<b>Otočný přepínač R-R-T ø 16mm</b>

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<p>Joystick</p> 	<p><b>LE 001-00007</b></p>	<p><b>Kompletní joystick V14 2 x 6-0-6 / analog</b></p> <p>BT 052-00115 - joystick, analog            BT 079-00149 - odbočka            BT 079-00372 - konektor            BT 079-00373 - zamačkávací kontakt            BT 079-00450 - konektor - zástrčka            MT 003-00007 - šroubky            HT 001-00013 - držák kablíku</p>
<p>Joystick</p> 	<p><b>LE 001-00027</b></p>	<p><b>Kompletní joystick V14.1 1 x 6-0-6 / analog s Encoderem</b></p> <p>BT 052-00115 - joystick, analog            BT 079-00149 - odbočka            BT 079-00372 - konektor            BT 079-00373 - zamačkávací kontakt            BT 079-00450 - konektor - zástrčka            MT 003-00007 - šroubky            HT 001-00013 - držák kablíku</p>
<p>Joystick</p> 	<p><b>BT 052-00120</b></p>	<p><b>Kompletní joystick V14 2 x 6-0-6, s Encoderem a s tzv. funkcí "Mrtvý muž"</b></p>
<p>Joystick</p> 	<p><b>BT 052-00121</b></p>	<p><b>Kompletní joystick V14.1 1 x 6-0-6, s Encoderem a s tzv. funkcí "Mrtvý muž"</b></p>







<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Analogový Encoder</b> 	<b>BT 052-00128</b>	<b>Analogový Encoder pro joystick V14</b>
<b>Krytka joysticku</b> 	<b>BT 052-00107</b>	<b>Gumová krytka pro joystick V14 a V20</b>
<b>HF-díl vysílače</b>	<b>Číslo výrobku</b>	<b>HF-díl vysílače</b>
<b>HF-díl vysílače</b>	<b>Číslo výrobku</b>	<b>EAS - HF-díl vysílače</b>
<b>Digitální deska vysílače VARIO</b> 	<b>BE 001-02147</b>	<b>EC/40 deska vysílače PCB VARIO</b>
<b>Deska zpětné komunikace</b> 	<b>BE 001-02139</b>	<b>EC/40 deska zpětné komunikace VARIO</b>
<b>Deska displeje s LED</b> 	<b>BE 001-01949</b>	<b>Deska displeje s LED kontrolkami</b>
<b>Folie pro LED displej</b> 	<b>HT 002-00208</b>	<b>Folie pro kryt LED displeje s popiskami, 27x42x0,6mm</b>




<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>HF-díl přijímače</b> 	<b>Číslo výrobku</b>	<b>HF-díl přijímače</b>
<b>HF-díl přijímače</b> 	<b>Číslo výrobku</b>	<b>EAS-HF-díl přijímače</b>
<b>Základní deska přijímače</b> 	<b>BE 001-02320</b>	<b>Základní deska přijímače se sloty pro karty</b>
<b>Procesorová deska přijímače</b> 	<b>BE 001-02079</b>	<b>Procesorová deska přijímače EC/40</b>
<b>Releová deska</b> 	<b>BE 001-02695</b>	<b>Releová deska bez varistoru</b>
	<b>BE 001-02696</b>	<b>Releová deska s varistorem</b>

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Relé K0</b> 	<b>BT 041-00075</b>	<b>Bezpečnostní relé, DC24V</b>
<b>Relé K1 - K28</b> 	<b>BT 041-00076</b>	<b>Jednopolové relé, 24VD</b>
<b>Konektor HAN64</b> 	<b>BE 003-00247</b>	<b>Zcela zapojený možnost upevnění 0001 pro 3 relové desky</b>
<b>Konektor HAN64</b> 	<b>BE 003-00250</b>	<b>Zcela zapojený možnost upevnění 0001 pro 2 relové desky</b>
<b>Příruba konektoru HAN64</b> 	<b>BE 011-00034</b>	<b>Standartní příruba konektoru HAN64</b>
<b>Úchytový šroub</b> 	<b>MT 006-00048</b>	<b>Úchytový šroub pro montáž příjímače, s gumovým středem kvůli izolaci otřesů</b>

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Ohrádka</b> 	<b>LE 001-00024</b>	<b>Ochranná ohrádka vysílače</b>  MT 006-00312 - ochranná ohrádka MT 006-00213 - šrouby M5 x 75 MT 006-00251 - šrouby M5 x 90
<b>Bederní pás</b> 	<b>MT 006-00199</b>	<b>Bederní pás na vysílač TH-ZB/TG-EC-002</b>
<b>Ramenní popruhy</b> 	<b>BE 023-00062</b>	<b>Ramenní popruhy na vysílač TH-ZB/TS-EC-001</b>
<b>Pásek</b> 	<b>MT 006-00224</b>	<b>Pásek na vysílač, přes rameno anebo přes krk TH-ZB/TG-001</b>
<b>Kovový úchyt</b> 	<b>MT 006-00196</b>	<b>Kovový úchyt k pásu na vysílač 22x37x4mm</b>
<b>Vrchní deska vysílače</b>	<b>Číslo výrobku</b>	<b>Vrchní kovová deska vysílače v provedení specifikovaným zákazníkem</b>



<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
Anténa 	BT 087-00034	Multiflexní anténa, 70 cm TH-ZB/AN-07-MF-TNC
Anténa 	BT 087-00035	Multiflexní anténa, 70 cm TH-ZB/AN-07-MF-BNC
Anténa 	BT 087-00011	Prutová anténa, 70 cm TH-ZB/AN-07-S
Připojovací konektor 	BT 076-00022	Připojovací konektor pro prutovou anténu BT 087-00011
Anténní kabel 	BE 004-00014	Anténní Koax-kabel RG58, 8m TH-ZB/AK-58-08-BNC
Anténní kabel 	BT 076-00073	Anténní Koax-kabel RG58, 8m TH-ZB/AK-58-08-TNC

<i>Náhradní díl</i>	<i>Objednací číslo</i>	<i>Popis</i>
<b>Baterie</b> 	<b>BT 923-00075</b>	<b>NiCd baterie - 1,6 Ah TH-ZB/NC-16-001</b>
<b>Nabíječka</b> 	<b>BE 023-00065</b>	<b>Nabíječka zástrčková 230V 50Hz TH-ZB/LG-06-002</b>
<b>Aku-adaptér</b> 	<b>BE 023-00041</b>	<b>Aku- adaptér</b>
<b>Nabíječka PLG</b> 	<b>BE 023-00078</b>	<b>Nabíječka PLG s procesorem 230V AC TH-ZB/PLG-16-003</b>
	<b>BE 023-00079</b>	<b>Nabíječka PLG s procesorem 115V AC TH-ZB/PLG-16-004</b>
<b>Symboly</b> 	<b>HT 002-00197</b>	<b>Symboly pro označení směru magnetické TS-OS/40-1</b>
<b>Symboly</b> 	<b>HT 002-00315</b>	<b>Symboly pro označení směru nalepovací TS-OS/40-2</b>